



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU


Gestore del Servizio Idrico Integrato

Guida alla lettura dei contatori

I contatori installati possono essere di due tipi: a lettura diretta e a lancette, in entrambi i casi i numeri neri indicano numeri interi e i numeri rossi indicano i decimali.


Nei modelli a lettura diretta, i contatori si leggono da sinistra a destra e devono essere comunicate solamente le cifre intere di colore nero, indicate prima della virgola. Se un numero risulta superato e, quindi, sta iniziando a scorrere verso l'alto, si indica la cifra inferiore.

Esempio 1: lettura 9731.




Esempio 2: lettura 4631

Contatore a lettura diretta



Nei modelli a lancette i contatori si leggono in senso orario, è necessario comunicare i numeri indicati dalle lancette nere (possono esservi 3 o 4 quadranti). Se la lancetta è posizionata tra due numeri, si considera il numero inferiore.

Esempio: lettura 9731.



Qualunque ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente agli operatori del servizio idrico integrato:

Ufficio tributi - Francesca Ruiu tel: 07835519201 email: tributi@comunesantulussurgiu.it

Ufficio ragioneria - Paola Serra tel: 07835519218 email: ufficioragioneria@comunesantulussurgiu.it